

Detergenti neutri:

DIY040 DETERSA



UTILIZZO: detergente per interno ed esterno.



APPLICAZIONE: a straccio con panno di cotone.



DILUIZIONE: pronto all'uso, diluibile fino al 100%.



RESA: 20-30 mq/lt per mano.

Descrizione:

DIY040 DETERSA è un detergente per la pulizia di porte, finestre e tutti i manufatti in legno verniciati con prodotti all'acqua. Possiede ottime caratteristiche detergenti e, grazie alla sua formulazione neutra, non rovina le superfici trattate e non lascia aloni.

DIY040 DETERSA è un prodotto pronto all'uso, diluibile con acqua se necessario.

Destinazione d'uso:



Serramenti



Superfici verticali



Mobili da giardino

Modalità d'uso: DETERSA si applica a straccio.

LEGNO VECCHIO GIÀ VERNICIATO: applicare detergente DETERSA con un panno di cotone o carta, sulla superficie da pulire, per rimuovere ogni traccia di sporcizia dal film verniciato.

Consigli applicativi:



Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.



Conservare il prodotto ad una temperatura compresa tra 5° e 35°C.



Non applicare il prodotto in ambienti con una temperatura inferiore a 10°C.



Smaltire i residui di verniciatura secondo le normative vigenti.



Dopo l'utilizzo lavare le attrezzature con acqua calda.

Colori disponibili:



Cod. DIY040

es. per incolore da ml. 500:
DIY040.00S.DET

